


# Sénipierres

Enduit minéral de parement pour sols et murs

## Fiche Technique

### Caractéristiques :

<b>Présentation</b>	Enduit poudre
<b>Densité de la poudre</b>	1.6 environ
<b>Conditionnement</b>	25 Kg
<b>Teintes</b>	Neutre à teinter avec pigments
<b>Temps d'ouverture</b>	2 heures environ
<b>Temps de prise</b>	7 heures environ
<b>Rendement</b>	± 3 à 6 m <sup>2</sup> /25 Kg
<b>Inflammabilité</b>	Non inflammable. Classement au feu Bfl-s1 (=M1)
<b>Conservation de stockage</b>	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau
<b>Classification COV</b>	A+
<b>Conformité européenne</b>	Conformité suivant Directive Européenne 93/68/ CEE selon norme EN13813 * 

### Mise en œuvre :

#### 1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

# Sénipierres

## Enduit minéral de parement pour sols et murs

L'enduit « **Sénipierres** » s'applique sur tous supports usuels du bâtiment exempts de remontées d'humidité et non soumis à des variations dimensionnelles.

Il s'applique directement sur tous supports traditionnels (enduits ciment, béton, pierres, briques ...) sains et présentant une certaine porosité.

Sur carrelages et surfaces bloquées, passer au préalable une barbotine

Pour les autres supports, il est **impératif d'appliquer au préalable notre sous-couche spéciale granitée SENICRYL.**

*[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO. Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.].*

### 2- Préparation du mélange :

Pour la coloration, verser la totalité du « **Pigment** » dans la Résine RE12, et bien mélanger.

Verser ensuite progressivement la base blanche en poudre dans la résine colorée, en malaxant avec un agitateur mécanique lent.

Laisser reposer 10 minutes pour une complète hydratation.

Si nécessaire ajuster la consistance en rajoutant un peu d'eau.

### 3 - Application:

#### Précautions à prendre

Travailler dans des conditions climatiques normales, entre + 5 et + 30°C.

Comme pour tout enduit hydraulique, éviter l'application par forte exposition au soleil ou au vent. Protéger de la pluie, du gel ou du soleil l'enduit fraîchement appliqué avec une bâche.

Dans le cas d'une application horizontale en extérieur, protéger de la pluie et éviter toute stagnation d'eau pendant au moins 6 jours.

# Sénipierres

## Enduit minéral de parement pour sols et murs

### Application :

Dans le cas d'un support traditionnel brut, humidifier au préalable avec la Résine RE12, diluée à 100 % [ 50 % d'eau + 50 % de Résine], en application horizontale, puis éliminer les restes de liquide stagnant qui pourraient empêcher le contact du produit avec le support.

Ne pas attendre le séchage.

Appliquer à la taloche inox ou plastique sur une épaisseur de 5 à 10 mm (4 à 5 mm pour des briques), suivant effets souhaités, en créant éventuellement des reliefs, des irrégularités...

Attendre que le produit soit dur en surface mais encore souple à cœur (2 à 3 heures suivant l'épaisseur et les conditions ambiantes). Dessiner alors les joints et les creuser à l'aide d'une truelle triangulaire, d'un tournevis ou d'un fer à joints. Terminer la réalisation des pierres au couteau à peinture.

Gratter éventuellement la surface à l'aide d'une taloche, d'une raclette, d'un couteau de peintre, d'un torchon métallique... pour donner de la rugosité et du relief.

### Finition

Pour lisser la surface plusieurs techniques possibles :

- Passer doucement une taloche humide tenue à plat ou une éponge avant la prise du produit
- Meuler au disque souple après prise mais avant séchage complet pour éviter la poussière (cette technique peut nuancer la couleur)
- Travailler le produit sec à la meuleuse ou au papier abrasif après éventuelle humidification pour éviter la poussière.

Suivant la technique utilisée la teinte peut être légèrement nuancée et l'aspect plus ou moins marbré.

### Réalisation des joints :

Utiliser le Kit « Sénipierres Joints » [ Voir étiquette ].

# Sénipierres

## Enduit minéral de parement pour sols et murs

### Idées Déco :

Apportez de la patine à vos « pierres »

Mouiller un peu de « **Pigment** » avec un peu d'eau et de résine. En déposer avant séchage des « pierres » de petites touches au pinceau, au spalter ou à la main, et frottasser légèrement pour incruster.

*Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.*

*Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.*