

Tadelakt cu var

Tencuială fină cu var, pentru finisaj strălucitor

Fișa tehnică

Caracteristici:

Prezentare	Pulbere de amestecat cu apa
Densitate	0.7 - 0.8
Mod de ambalare	3 și 9 Kg
Nuanțe	Baza neutră se va nuanța cu seringi sau doze de colorare Senideco ou cu aparatul de vopsit.
Timp de uscare	24 de ore la temperatura camerei fixă
Randament	± 3 până la 5 m ² / Kg
Inflamabilitate	Neinflamabil
Păstrare și depozitare	Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț
Curățarea ustensilelor	Apă
Clasificare COV	A+

Punerea în operă:

1- Pregătirea suporturilor:

Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate și absorbție și perfect uniforme. În general, acestea trebuie să fie curate și uscate, pregătite conform normelor D.T.U. Pe suporturi diferite, aplicați mai întâi o impregnare universală pentru a uniformiza diferențele de absorbție a diferitelor materiale.

Tadelakt se aplică la interior, pe toate suporturile uzuale ale clădirii. **Este imperativ să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special neted SENILISSE la interior.** [Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor SENIDECO.

Tadelakt cu var

Tencuială fină cu var, pentru finisaj strălucitor

Totuși, ele nu sunt menite să înlocuiască impregnările universale la pregătirea fundalurilor, conform normelor D.T.U.].

2- Prepararea amestecului:

SFAT: Pregătiți amestecul necesar pentru întreaga cameră sau pentru o suprafață întreagă de perete minimum. Amestecul gata de utilizare trebuie să fie folosit în 16 ore.

Pentru a evita orice risc de variație a nuanțelor, este important să utilizați aceleași loturi de produse pentru același șantier.

Pentru o nuanță, amestecați seringile sau dozele de colorare cu cantitatea de apă necesară.

Pregătiți cantitatea de apă indicată pe ambalaje:

	3 Kg	9 Kg
Seringă	2,1 L	6,3 L
Doze de colorare	2,1 L	6,3 L

Apoi, încorporați treptat Tadelakt sub formă de pulbere în apă.

Amestecați bine pentru a evita formarea de bulgări.

Lăsați să stea o jumătate de oră. Amestecați din nou înainte de utilizare.

Aplicare:

Aplicați cu o mistrie din otel inoxidabil, în condiții climatice normale și constante, în intervalul +5 și + 30°C.

1. Aplicați un prim strat într-un joc de mișcări încrucișate, cu o mistrie din otel inoxidabil sau un cuțit american.

Tadelakt cu var

Tencuială fină cu var, pentru finisaj strălucitor

2. După uscarea completă (12 ore), umeziți ușor stratul de bază cu un pulverizator sau un burete umed.

Aplicați un al doilea strat în greblare

1. La jumătatea timpului de uscare, fixați treptat cu o mistrie din oțel inoxidabil sau cu un cuțit lat.

Notă: - În toate cazurile, reprizele trebuie efectuate proaspăt pe proaspăt.

- Pentru a obține un rezultat optim, fixarea trebuie realizată la jumătatea timpului de uscare a aplicării, dar pe măsură ce aplicarea avansează.

Protecție:

După uscarea completă (24 de ore), aplicați **ceara pentru stuc**, cu o mănușă, fără exces, și lustruiți cu o cârpă moale.

Idei deco:

Pentru a obține un Tadelakt nuanțat, puteți suprapune două nuanțe diferite.

Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră.

Este responsabilitatea clientului să verifice dacă acest document nu a fost anulat de o ediție ulterioară.